


Användarinstruktion

Axema VAKA

Information till användare angående Axema VAKA bokning



Bokning

Inloggning till info- & bokningsskärm

Inloggning görs med avläsning av passerbrickan vid symbolen på info- & bokningsskärmen, varpå bokningssidan automatiskt öppnas.



Inloggning till internetbokning

Surfa till **85.227.90.135** med valfri webbläsare.

Användarnamn: **Nummer på din bricka (AV utan dom första nollorna)**

Lösenord: **din PIN kod**


Inloggning kan även göras med E-postadress och lösenord. E-postadress och lösenord anges/ändras under 'Inställningar' efter inloggning.

Ändra både E-postadress samt lösenord. Nästa gång du loggar in kan du använda din E-post samt ditt nya lösenord för tidsbokning.


Daglig användning

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan och det aktuella bokningsobjektet. Veckan som visas kan ändras med pilarna i övre delen av fönstret och bokningsobjektet som visas väljs i den vänstra delen av fönstret.


Ett pass **bokas** eller **avbokas** genom att klicka på det och därefter bekräfta valet.




Passet är bokningsbart



Passet är bokat av er



Passet är bokat av någon annan



Gräns för bokade/förbrukade pass uppnådd

Under bokade pass används passerbricka/kort i läsaren vid bokat objekt för att låsa upp dörren.

